

MONTAŻ KĄTOWNIKA

*** * * THERMOPIAN * * ***

Kątowniki **THERMOPIAN** służą do szybkiej i trwałej zabudowy wszelkiego rodzaju rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Za pomocą prostych narzędzi, a co najważniejsze, w bardzo krótkim czasie można dokonać montażu kątownika.

Uciąć kątownik na żadaną długość za pomocą piły lub noża monterskiego. Nanieść odpowiednią warstwę kleju lub pianki montażowej na krawędzie kątownika.



Przyłożyć kątownik do narożnika, w którym znajduje się pion kanalizacyjny (wentylacyjny) i docisnąć. Miejsce styku powinno być stabilne i wcześniej oczyszczone. Pozostawić aż do momentu wyschnięcia.

W miejscach styku kątownika ze ścianą wkleić, przy użyciu szpachelki i gipsu szpachlowego, taśmę z włókna szklanego.



W razie potrzeby, za pomocą nożyka monterskiego, wyciąć otwór rewizyjny (do wodomierza, zawór itp.)

Całą ścianę wraz z kątownikiem **THERMOPIAN** można zaszpachlować. Przy obłożeniu glazurą należy dodatkowo zamontować kątowniki stalowe, na styku ściany z **THERMOPIANEM**.